


Boîtier de Commande

Bouton mode :
Permet de sélectionner le niveau d'assistance : éco/ballade/sport/pas d'assistance

Pression longue : Rétro-éclairage On - Off

Longue pression : Assistance 6 Km/h : Permet d'obtenir une assistance électrique jusqu'à 6 Km/h, sans pédaler. Idéal pour marcher à côté du vélo et faciliter les démarrages



Longue pression (2s.) : Reset de la distance totale parcourue


Bouton i : Permet de sélectionner l'info affichée : vitesse instantanée, distance parcourue, distance totale parcourue, horloge, temps de parcours et vitesse moyenne

Longue pression : Permet de sélectionner l'info affichée : vitesse instantanée, distance parcourue, du temps de parcours et de la vitesse moyenne

→ → → → ⌚ Temps de parcours
→ → → → ⌚ Vitesse moyenne
→ → → → Distance parcourue
— — — — Distance totale parcourue
⌚ Horloge

⌚ Réglage de l'heure : appuyer sur «i» jusqu'à l'affichage clignotant de l'heure. Appuyer sur «mode» pour régler les heures. Appuyer sur «i» pour accéder au réglage des minutes puis appuyer sur «mode» pour régler les minutes.

▢ Niveau éco
▢ Niveau ballade
▢ Niveau sport
▢ Sans assistance



Réglage de l'unité de vitesse : appuyer sur «i» jusqu'à l'affichage de l'unité de vitesse. Appuyer sur «mode» pour choisir «km/h» ou «Mil/h»

Jauge de charge de la batterie
Témoin de panne

CONTACTS

- Chronoplus : Tél. : 05 59 52 59 52
- Kiosque Chronoplus Biarritz : Avenue Louis Barthou - Tél. : 05 59 24 26 53
- Kiosque Chronoplus Bayonne : Place de Gaulle - Tél. : 05 59 59 04 61
- Office de Tourisme de Bayonne : Place des Basques - Tél. : 05 59 46 09 00
- Office de Tourisme d'Anglet : 5 Cantons Place Leclerc - Tél. : 05 59 03 77 01
- Office de Tourisme de Biarritz : Square d'Ixelles - Tél. : 05 59 22 37 00

Syndicat des Transports
de l'AGGLOMÉRATION
CÔTE BASQUE-ADOUR

Chronoplus
Réseau de Transports Agglomération Côte basque-Adour

le vélo par Chronoplus
Réseau de Transports Agglomération Côte basque-Adour

MODE D'EMPLOI DE VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE



www.chronoplus.eu

Qu'est-ce qu'un VAE ?

(Vélo à Assistance Electrique)

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Dès que vous allumez votre boîtier et que vous vous mettez à rouler, le moteur vous assistera jusqu'à 25 km/h et cela sur une distance entre 25 et 100 km (en fonction du type de batterie et du modèle de votre vélo à assistance électrique).

Discrètement intégré sur la gaine de frein arrière, votre VAE est équipé d'un coupe circuit. L'assistance est automatiquement coupée dès le freinage.



UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE

(Voir au dos)

Le boîtier de commande permet l'allumage de l'assistance, des lumières et de régler le niveau d'assistance.

Vous trouverez un compteur kilométrique ainsi qu'un double totaliseur : un pour la distance totale, et l'autre vous indiquera le nombre de kilomètres parcourus. Votre boîtier se met en veille automatiquement après 15 min d'inactivité.

MODE D'ASSISTANCE

Votre boîtier de commande comporte 4 modes d'assistance :



Ils influent directement sur la nervosité et l'autonomie de votre vélo.

BATTERIE



Rappel concernant les précautions d'utilisation pour votre batterie.


La batterie Lithium-ion présente un risque de brûlure ou d'incendie si elle n'est pas manipulée correctement.

Ne jamais charger une batterie sans surveillance. Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer la batterie.

Ne pas démonter la batterie, ne pas l'écraser, ne pas la percer, ne pas court-circuiter ses contacts externes, ne pas la jeter au feu ou dans l'eau, et ne pas l'exposer à des températures supérieures à 50 °C.

En cas de doute sur l'état de votre batterie ou si vous avez des questions sur son bon fonctionnement, ne pas l'utiliser et contacter Chronoplus.

En utilisation, veiller à bien verrouiller la batterie !



CHARGEUR



Rappel concernant les précautions d'utilisation pour votre chargeur.


Utiliser exclusivement le chargeur de batterie livré avec le vélo sous peine de risque électrique et de début d'incendie.

Utiliser votre chargeur en intérieur, dans un endroit sec, entre 10°C et 30°C. Connecter votre chargeur à une prise secteur facilement accessible. Ne pas plier, couder ou pincer les câbles. Votre chargeur de batterie lithium-ion est conçu pour fonctionner à l'horizontale, côté LED visible. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.

En cas de doute sur l'état de votre chargeur ou si vous avez des questions sur son bon fonctionnement, ne pas utiliser ce chargeur et contacter Chronoplus.

UTILISATION DE VOTRE CHARGEUR

Chargement de votre batterie



Votre batterie peut être rechargée indifféremment démontée du vélo ou encore insérée dans le vélo.

- 1 Connecter correctement le chargeur à la batterie, s'assurer au préalable du bon état du chargeur et de la batterie.
- 2 Insérer la fiche du cordon secteur dans la prise secteur. La LED rouge du chargeur s'allume, la charge est en cours.
- 3 La LED du chargeur passe au vert lorsque la batterie est entièrement chargée. Il faut environ 5h pour charger complètement une batterie, il est préférable de débrancher le chargeur dès la charge terminée. Il est préférable de mettre en charge la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.
- 4 Lorsque la charge est terminée, débrancher le cordon secteur puis déconnecter la batterie.